MANUALE D'USO UPS 50-60 kVA SV - VELA



	Documento :	DT0412 Italiano	
Revisione	Data	Controllato	Approvato
00	24-04-2007	24-04-2007 Gabriele P.	07-05-2007 Andrea G.
01	06-06-2007	06-06-2007 Riccardo G.	06-06-2007 Andrea G.
02	22-10-2007	22-10-2007 Gabriele P.	22-10-2007 Gabriele P.
03	10/12/2008	10/12/2008 Andrea P.	10/12/2008 Andrea G.

SOMMARIO

SOMMARIO	2
1 INFORMAZIONI GENERALI	4
1.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL'UPS	4
1.1.1 Campi di utilizzo dell'UPS	4
1.1.2 Potenza e autonomia	
1.1.3 Sicurezza e facilità d'uso	
1.2 CONFIGURAZIONI E EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI	5
1.2.1 Configurazioni base	5
1.2.2 Armadio batterie	
1.2.3 Armadio trasformatore	
1.2.4 Schede per la comunicazione remota	
1.2.5 UPS MANAGEMENT Software	
1.3 PANNELLO REMOTO	
1.4 PULSANTE EPO REMOTO	
1.5 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO	
1.5.1 Schema a blocchi dell' UPS	
1.5.2 Stadio di ingresso, modulo di poteriza e stadio di us 1.5.3 Logica e circuiti ausiliari	
1.5.4 Batterie	
1.5.5 By-pass manuale	
1.5.6 Pannello frontale	
2 PRESCRIZIONI DI INSTALLAZIONE	
GENERALITÀ	
2.3 IMMAGAZZINAMENTO	
2.4 Posizionamento UPS	
2.5 CARATTERISTICHE DEL LOCALE	
2.6 PREDISPOSIZIONE E ALLACCIAMENTO ALLA RETE	
2.7 COLLEGAMENTI AUSILIARI DELL'UPS	
2.8 SCHEDA DI COMUNICAZIONE REMOTA	
2.8.1 Pannello sinottico	
2.8.2 UPS management software	
2.8.3 Pulsante EPO remoto	
2.9 Terra di Protezione	20
3 PANNELLO DI CONTROLLO	21
3.1 Introduzione	21
3.2 PANNELLO DI CONTROLLO LCD	22
3.3 VISUALIZZAZIONE STATI E ALLARMI	
3.4 VISUALIZZAZIONE MISURE	
3.5 UPS IN CONDIZIONI ANOMALE	
3.6 MENU' 1 : MODO COMANDI	
3.7 MENU' 2 : EVENTI REMOTI	
3.8 MENU' 3 : LINGUAGGIO OPERATIVO	
3.9 MENU' 4 : OROLOGIO	
3.10 MENU' 5 : Configurazione UPS	
4 ISTRUZIONI D'USO DELL'UPS	28

	4.1	INTRODUZIONE	28
	4.2	Interruttori di Potenza	28
	4.3	ISTRUZIONI PER L'ACCENSIONE DELL'UPS	
	4.4	ISTRUZIONI PER L'INSERIMENTO DEL BY-PASS MANUALE	31
	4.5	İSTRUZIONI PER IL RITORNO DA BY-PASS MANUALE A NORMALE FUNZIONAMENTO	
	4.6	ISTRUZIONI PER LO SPEGNIMENTO COMPLETO DELL'UPS	
	4.7	ARRESTO DI EMERGENZA E.P.O. (EMERGENCY POWER OFF)	
	4.8	ISTRUZIONI PER L'ACCENSIONE DELL'UPS NELLA MODALITÀ POWER SAVE	
	4.9	ISTRUZIONI PER L'INSERIMENTO DEL BY-PASS MANUALE NELLA MODALITÀ POWER-SAVE	
	4.10	ISTRUZIONI PER IL RITORNO DA BY-PASS MANUALE A NORMALE FUNZIONAMENTO NELLA MODALITÀ	
	POW	/ER-SAVE	
	4.11	ISTRUZIONI PER LO SPEGNIMENTO COMPLETO DELL'UPS NELLA MODALITA' POWER-SAVE	
	4.12	GESTIONE DELLA BATTERIA DELL'UPS	38
5	UP	S IN PARALLELO	39
	5.1	Predisposizione del Sistema	39
6	MA	ACCHINA IN ANOMALIA	40
	6.1	ALLARMI GENERICI	40
	6.2	Principio d'Incendio	
	6.3	Anomalie Dipendenti dalla Natura del Carico	42
7	MA	ANUTENZIONE PROGRAMMATA	43
	7.1	MANUTENZIONE ANNUALE (O SEMESTRALE NEL CASO DI MISSIONE ALTAMENTE CRITICA DELL'UPS)	43
	72	SOSTITUZIONE PROGRAMMATA DI COMPONENTI	43

1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Descrizione Generale Dell'UPS

Le ridotte dimensioni esterne del contenitore nascondono la notevole potenza dell'UPS: l'apparato, che si presenta con una moderna linea, è costituito da una struttura portante in lamiera zincata, montata su ruote che ne agevolano i brevi spostamenti; la struttura portante è coperta da un mantello esterno in lamiera accuratamente verniciata. Sulla porta frontale destra ha sede pannello interfaccia utente, per il controllo e comando dell'UPS

Data la potenza specifica dell'UPS esso non è dotato di batterie interne, queste si troveranno in uno o più armadi dedicati.

Il sistema di raffreddamento della macchina è ad aria forzata, aspirata dal basamento dell'UPS ed espulsa da un sistema di griglie di aerazione situate nella parte posteriore della macchina.

La sobrietà della sua linea, l'eccellente verniciatura e grado di finitura, la silenziosità e il colore discreto ne permettono l'inserimento in ambienti abitativi e uffici rendendo facile l'accostamento a mobili d'ufficio e computer.

1.1.1 Campi di utilizzo dell'UPS

Il nuovo UPS è progettato per fornire alimentazione stabilizzata e filtrata a sofisticate apparecchiature elettroniche (in particolare a sistemi per l'elaborazione dei dati) alle quali deve essere garantita una sorgente di alimentazione esente da fluttuazioni di tensione e frequenza, quindi ospedali, stazioni di polizia, gallerie autostradali, stazioni radioemittenti, banche, uffici tecnici e amministrativi e molte altre applicazioni.

1.1.2 Potenza e autonomia

Grazie alla progettazione modulare l'UPS è disponibile nelle versioni con potenza nominale da 50kVA e 60kVA.

Per tutte le taglie di UPS non sono previste batterie interne, è necessario quindi l'utilizzo di armadi batterie separati per la realizzazione dell'autonomia desiderata.

1.1.3 Sicurezza e facilità d'uso

Tutti i comandi disponibili sono perfettamente isolati e disaccoppiati da tensioni pericolose.

Controlli sia sul sovraccarico che sulla sovratemperatura garantiscono l'immediato e più opportuno intervento nel caso che una di queste condizioni si verifichi durante il funzionamento.

Attraverso il pannello frontale l'operatore può visualizzare lo stato dell'UPS ed eseguire manovre di spegnimento o commutazione in maniera semplicissima. Vedi Cap. 3

E' possibile il collegamento di uno o più pulsanti di emergenza E.P.O. esterni (non forniti) che in caso di incendio permettono di comandare la totale disattivazione dell'UPS. Cap.2.7.4

Il monitoraggio dell'UPS può essere gestito a distanza, con la massima semplicità attraverso un personal computer ed un apposito programma di comunicazione (opzionale) oppure tramite un pannello remoto anch'esso opzionale che risulterà indispensabile quando il sistema sarà installato in locali non sorvegliati. Vedi capitoli 2.7.2 - 2.7.3

1.2 Configurazioni e Equipaggiamenti Opzionali

1.2.1 Configurazioni base

La configurazione base prevede la realizzazione dell'UPS in armadio singolo. Esso mantiene le stesse dimensioni meccaniche in tutte le configurazioni e taglie disponibili quali :

- -Esafase 50-60 kVA
- -Dodecafase 50-60 kVA
- -Dodecafase + low THD 50-60 kVA



1.2.2 Armadio batterie

Ove richiesto l'UPS può essere fornito completo di batterie per l'autonomia richiesta.

Le batterie saranno alloggiate in armadio separato di dimensioni opportune, completo di organi di sezionamento e protezione.

Per le batterie non alloggiate in armadio standard, è necessario realizzare un quadro di sezionamento e protezione delle stesse.

1.2.3 Armadio trasformatore

E' disponibile un armadio opzionale con trasformatore di isolamento galvanico (uscita-rete principale-rete riserva) per impieghi specifici.


Il trasformatore standard è trifase/trifase con rapporto 1:1, ma può essere fornito con rapporto di trasformazione diverso secondo richiesta.

1.2.4 Schede per la comunicazione remota

Attraverso la scheda scheda di comunicazione remota (CS0118) si ha la possibilità di effettuare il monitoraggio dell'intero UPS.

Il monitoraggio può essere realizzato attraverso un PC e software dedicato, un pannello sinottico dedicato, oppure attraverso l'utilizzo dei contati liberi da tensione resi disponibili sulla morsettiera M1

Il sistema dispone di un scheda di comunicazione remot**&N1** standard e di una opzionale aggiuntiva a richiesta (per maggiori informazioni vedere cap. COLLEGAMENTI AUSILIARI DELL'UPS a pag.18)



1.2.5 **UPS MANAGEMENT Software**

Il software di comunicazione Generex "UPS MANAGEMENT": permette la comunicazione tra l'UPS e un PC o una rete di PC basati su sistema operativo Windows, Win-NT, Novell, OS2, Dec, Lynux.

Il software consente di controllare la condizione operativa di uno o più UPS utilizzati per alimentare una rete locale (LAN) di Personal Computer. (per maggiori informazioni vedere cap. COLLEGAMENTI AUSILIARI DELL'UPS, Cap.2.7)



1.3 Pannello Remoto

Il pannello remoto permette di visualizzare a distanza il funzionamento dell'UPS, ripete lo stato dei blocchi principali con l'accensione di LED e l'attivazione di un allarme sonoro. (per maggiori informazioni vedere cap. COLLEGAMENTI AUSILIARI DELL'UPS, Cap.2.7)



1.4 **Pulsante EPO Remoto**

Il pulsante EPO remoto è un sistema di sicurezza che vi darà la possibilità di disattivare completamente la macchina in caso di emergenza.

(per maggiori informazioni vedere cap. COLLEGAMENTI AUSILIARI DELL'UPS, Cap.2.7)

1.5 Principio di Funzionamento


L'UPS descritto è un gruppo di continuità del tipo On-line a doppia conversione con by-pass automatico a norma europea EN62040-1-2. Tale tipo di UPS effettua, in maniera continuativa e senza alcuna interruzione, una doppia conversione della tensione in entrata.

La mancanza di collegamento diretto rete-carico non consente il passaggio di alcun disturbo e la doppia conversione garantisce in uscita un'energia sempre regolata, sia in tensione che in frequenza, ideale per il funzionamento di utenze professionali.

Quando la tensione d'ingresso esce dalle tolleranze ammesse o più semplicemente non è presente, il carico viene alimentato prelevando energia dalle batterie.

Il sistema è provvisto di un by-pass automatico; in caso di guasto o di sovraccarico del gruppo di continuità il by-pass connette le utenze direttamente alla rete elettrica tramite una linea di riserva, consentendo così di ripristinare le normali condizioni di lavoro senza interruzioni di alimentazione al carico. Vedi fig.1.5.1

1.5.1 Schema a blocchi dell' UPS



1.5.2 Stadio di ingresso, modulo di potenza e stadio di uscita

Dai morsetti d'ingresso la rete viene connessa, tramite l'interruttore MAINS INPUT I1, al modulo di potenza.

Il modulo raddrizzatore-step-up comandato dalla logica di controllo, applica la conversione AC/DC della rete (condizione di normale funzionamento) oppure la conversione DC/DC dell'energia della batteria, quando la rete è assente o fuori tolleranza consentita.

La tensione continua alimenta poi il modulo inverter il quale ricostruisce l'alternata adeguando il prelievo di corrente in funzione delle esigenze del carico.

Ultimo modulo, il by-pass automatico. Esso trasferisce l'energia filtrata e rigenerata dal modulo Inverter al carico, questo in condizioni di normale funzionamento, in caso di avaria o di sovraccarico, l'uscita UPS verrà commuta su linea di riserva; in questa situazione sarà la rete stessa a mantenere l'alimentazione alle utenze. Alla cessazione delle cause che hanno provocato la commutazione su linea di riserva, il by-pass ritorna automaticamente all'alimentazione da inverter.

Tramite l'interruttore UPS OUTPUT I4, la rete filtrata, rigenerata e stabilizzata viene inviata al carico. Riferimenti a schema 1.5.1

1.5.3 Logica e circuiti ausiliari

La logica di controllo risiede su un'apposita scheda (CS0119) e rappresenta "l'intelligenza" dell'UPS.

Essa infatti gestisce il funzionamento del convertitore step-up, dell'inverter e del by-pass in base al confronto in retroazione dei segnali prelevati dal modulo di potenza. La logica di controllo gestisce inoltre altre tre schede, cioè il caricabatteria, l'alimentatore ausiliario e l'interfaccia segnalazioni.

Il carica batterie garantisce la ricarica delle batterie esterne collegate all'UPS.

L'interfaccia segnalazioni preleva le segnalazioni dalla Logica di controllo e le converte nel protocollo previsto per il pannello frontale dell'UPS e per la scheda Relè. A ritroso, i criteri provenienti dal pannello frontale (forzatura by-pass automatico) e/o dalla scheda Relè (EPO) vengono inviati dall'interfaccia segnalazioni alla Logica di controllo che lo interpreta rispettivamente commutando sulla linea di riserva e/o spegnendo immediatamente l'UPS.

L'interfaccia segnalazioni può pilotare, oltre alla scheda Relè standard, anche un'altra scheda opzionale (una seconda scheda relè).

L'alimentatore ausiliario provvede ad alimentare tutte le schede e i componenti elettronici presenti nell'UPS.

1.5.4 Batterie

La batteria fornisce energia al sistema quando la rete principale d'ingresso non è idonea o non è presente, in tutti gli altri casi essa è ricaricata in modo costante dal modulo carica batterie per poter essere sempre utilizzata quando richiesta.

1.5.5 By-pass manuale

L' utilizzo del by-pass manuale è previsto per i casi in cui è necessario escludere l'UPS mantenendo alimentato il carico da rete (es.: UPS fermo, avaria, ...). Si tratta di un circuito azionabile tramite l'interruttore MANUAL BY-PASS I3, che si trova nella parte anteriore dell'UPS vedi cap 4. In condizioni di normale funzionamento dell'UPS tale sezionatore si trova in condizioni di riposo con li blocco meccanico di sicurezza inserito (lucchetto a chiave).

1.5.6 Pannello frontale

L'UPS viene gestito attraverso il pannello frontale, dal quale è possibile eseguire i comandi, visualizzare e re-settare i circuiti d'allarme.

Il pannello è dotato di un LCD che consente di visualizzare lo stato di funzionamento dell'UPS, lo stato del carico e ogni tipo di misura (vedi cap.3)

2 PRESCRIZIONI DI INSTALLAZIONE

2.1 Generalità

Il presente capitolo descrive le modalità di installazione del sistema ed elenca i seguenti argomenti:

- 2.2 Ricevimento e identificazione
- 2.3 Immagazzinamento
- 2.4 Posizionamento UPS
- 2.5 Caratteristiche del locale
- 2.6 Predisposizione e allacciamento alla rete
- 2.7 Collegamenti ausiliari dell'UPS
- 2.8 Terra di protezione


2.2 Ricevimento e Identificazione

Dopo aver rimosso l'imballo, esaminare visivamente (internamente ed esternamente) l'UPS e l'eventuale quadro batterie per rilevare possibili danni dovuti al trasporto. Ove fossero presenti danneggiamenti alla struttura informare immediatamente lo spedizioniere e/o il rivenditore.

Confrontare il materiale fornito con la bolla di consegna.

L'apparecchio ha una targhetta adesiva di identificazione indicante tipo, potenza e matricola; essa è posta internamente alla portella dx

Fig. 2.2



2.3 Immagazzinamento

Nel caso in cui il sistema non venga immediatamente installato deve essere immagazzinato in un ambiente in grado di proteggerlo sia dall'eccessiva umidità sia da fonti di elevato calore (da +5 a +40 °C, umidità minore del 95 % non condensante).

Nel caso sia fornito il quadro batteria, assicurarsi, inoltre, che tra l'ultima ricarica delle batterie e la successiva non trascorrano più di 6 mesi. Superato tale periodo procedere all'allacciamento provvisorio dell'UPS alla rete e attivarlo per il tempo necessario ad effettuare la ricarica delle batterie.

2.4 Posizionamento UPS

Tutte le taglie e le configurazioni di questa serie di UPS sono sviluppate nella medesima struttura le cui caratteristiche meccaniche sono elencate nelle tabelle 2.4 a-b-c

	VERSIONE ESAFASE			
POTENZA (KVA)	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PESO (Kg)		
50	530 x 950 x 1220	196		
60	530 X 930 X 1220	196		

Tab. 2.4a

VERSIONE DODECAFASE			
POTENZA (KVA)	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PESO (Kg)	
50	530 x 950 x 1220	330	
60	030 X 900 X 1220	330	


Tab. 2.4b

VERSIONE DODECAFASE + 5%			
POTENZA (KVA)	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PESO (Kg)	
50	530 x 950 x 1220	370	
60	550 X 950 X 1220	370	


Tab. 2.4c

L'armadio, una volta tolto dall'imballo, può essere movimentato sulle proprie ruote sino al punto di installazione.

Va ricordato che <u>tutti i collegamenti entrano dal basso dell'UPS</u> sotto il piano di appoggio sulla parte frontale (fig. 2.4)




In Fig.2.4 sono mostrati i morsetti di attestamento cavi



Osservando l'UPS dal fronte, l'ingresso cavi si trova nella parte in basso e ci si può accedere aprendo la porta frontale.

Tutti i cavi devono entrare dal basso nell'apposita finestra di entrata cavi come da figura 2.5



2.5 Caratteristiche del Locale

Il locale di installazione dell'UPS deve essere pulito e con grado di inquinamento 2 (CEI); deve essere altresì in grado di smaltire il calore prodotto dalla macchina, secondo quanto riportato nella tabella 2.5a.

Tab. 2.5a

Potenze		
P.nom (KVA) Potenza dissipata (KW)		
50	4	
60	4.8	

Nel caso l'installazione preveda anche il quadro batteria, al locale dovrà essere garantito un ricambio d'aria pari o superiore a quanto riportato nella tabella 2.5b.

Tab. 2.5b


Ricambio aria solo per idrogeno batterie				
Ricambio aria	Ricambio aria Ricambio aria			
per 15' auton.	per 30' auton.	per 1h auton.		
(m ³ /h)	(m ³ /h)	(m ³ /h)		
10	19	32		

Si ricorda inoltre che la vita media delle batterie è strettamente legata alla temperatura di lavoro normalmente consigliata intorno ai 20°C.

(All'incremento della stessa al di sopra dei 20° per ogni 10° C la"Vita della batteria" si riduce del 50%)

2.6 Predisposizione e Allacciamento alla Rete

Per l'allacciamento alla rete si raccomanda di utilizzare una soluzione impiantistica come quella rappresentata nello schema 2.6a. I sezionatori B-C-D sono di tipo magnetotermico senza protezione differenziale o, nel caso debba essere prescritta, con corrente di intervento superiore a 0.5A, ritardata e adatta a carichi con componente continua (RCD tipo A)



Gli organi di manovra e tutti i collegamenti di potenza dell'UPS in oggetto devono essere in grado di supportare in permanenza le correnti riportate nella tab. 2.6

Potenza UPS (KVA)	Ingresso rete principale (A)	Ingresso rete riserva (A)	Uscita utenze (A)	Corrente scarica batteria (A)
50	75	76	76	140
60	90	91	91	166

Tabella 2.6





ATTENZIONE!!





SI CONSIGLIA DI PREDISPORRE ALL'ESTERNO DELL'UPS, LATO INGRESSO RETE, OLTRE ALL'INTERRUTTORE DI SEZIONAMENTO E PROTEZIONE ANCHE UN OPPORTUNO TELERUTTORE CONTRO I RITORNI DI TENSIONE, SECONDO QUANTO INDICATO IN TABELLA 2.6 E NEL SEGUENTE SCHEMA:

Qualora fosse necessario è possibile realizzare in un quadro elettrico esterno all'UPS un sistema contro il ritorno di tensione come rappresentato nello schema 2.6b


A: sezionatore / interruttore generale di rete

C: interruttore automatico o almeno a fusibile per la rete principale

B: interruttore automatico o almeno a fusibile per la rete di riserva

K3: contattore di protezione contro il ritorno di tensione

K1-K2: relè aggiuntivi sulla alimentazione della bobina del teleruttore



Schema 2.6b

ATTENZIONE!!

PRIMA DI CONNETTERE L'UPS ASSICURARSI CHE LE LINEE CHE COLLEGANO GLI INGRESSI RET<mark>I</mark> ALIMENTAZIONE E RISERVA UPS AL PANNELLO DISTRIBUZIONE SIANO APERTE E SEZIONATE. VERIFICARE CHE L'INTERRUTTORE DEL QUADRO BATTERIE SIA APERTO. PORRE SUL QUADRO DISTRIBUZIONE E SUL QUADRO BATTERIE CARTELLI DI ATTENZIONE PER EVITARE MANOVRE ACCIDENTALI.

Prima di procedere al collegamento dell'UPS è necessario:

- verificare che i valori della tensione e della frequenza di rete corrispondano a quelli indicati sull'etichetta adesiva presente sulla parte interna della portella dell'UPS (tensione di ingresso, frequenza di lavoro etc.);
- verificare che la messa a terra dell'impianto sia rigorosamente conforme a quanto previsto dalle norme IEC o del luogo vigenti.

Successivamente, procedere all'installazione, a monte e a valle dell'UPS, di interruttori magnetotermici quadripolari (vedi Fig.2.6a) aventi le seguenti caratteristiche:

-portata uguale o maggiore di quella indicata sull'etichetta presente sulla parte interna della portella (KVA);


- caratteristiche conformi a quanto previsto dalle norme CEI o del luogo vigenti per i magnetotermici "Curva C".
- I collegamenti devono essere realizzati utilizzando cavi flessibili con sezione (minima) come indicata nella seguente tabella:

P (KVA)	Ø A.C. (mm²)	I A.C. (A)	Ø D.C. (mm²)	I D.C. (A)
50 (KVA)	16	76	50	140
60 (KVA)	25	91	70	166

2.7 Collegamenti Ausiliari Dell'UPS

Sopra gli organi di sezionamento dell'UPS, sono alloggiate le schede di comunicazione. La dotazione standard è costituita da una scheda di comunicazione remota (CS0118) e dalla predisposizione per la scheda SNMP.

È possibile installare una ulteriore scheda di comunicazione remota (CS0118) opzionale in aggiunta a quella standard su specifica richiesta(fig.2.7a).



2.8 Scheda di comunicazione remota

Questa scheda serve per poter collegare all'UPS dei dispositivi esterni.

La scheda presenta una serie di morsetti con contatti liberi da tensione (M1) ai quali è possibile collegare un pannello sinottico dedicato (cap.2.8.1), degli avvisatori acustici o visivi o dei sistemi di telesegnalazione. Mediante altri due contatti (CN3) è possibile collegare uno o più pulsanti EPO remoti (cap 2.8.3). Sulla scheda sono presenti due Jumper, essi devono sempre essere configurati come seque :

JP5 → CHIUSO

JP6 → APERTO

E' infine possibile collegare il sistema a un PC tramite un connettore DB9 (CN1) e l'apposito software (cap.2.8.2)




Fig. 2.7.1a




Fig. 2.7.1b

Pannello sinottico

Viene collegato all'UPS attraverso la morsettiera M1 presente sulla scheda di comunicazione remota (CS0118)(schema di collegamento fig. 2.7.2a). Questo dispositivo permette di monitorare a distanza i principali blocchi dell'UPS, tramite dei led luminosi vengono rappresentati gli stati dei principali blocchi, è inoltre presente un allarme sonoro, tacitabile madiante il tasto 5.

Descrizione LED

- Led verde ON UPS
 Acceso indica il corretto funzionamento dell'UPS
 Spento indica uno o più allarmi presenti sezione inverter (attiva allarme sonoro)
- Led giallo ON BATTERY
 Acceso indica il funzionamento dell'UPS da batteria (attiva allarme sonoro)
- Led rosso LOW BATTERY
 Acceso indica imminente fine scarica della batteria (attiva allarme sonoro)
- 4) Led giallo ON BYPASS
 Acceso indica carico alimentato da riserva (attiva allarme sonoro)
- 5) Tasto ALARM SILENCE Consente la tacitazione dell'allarme sonoro






Fig. 2.7.2b

6) Led verde

Acceso indica la corretta alimentazione del pannello sinottico





2.8.1 UPS management software

Tramite questo software è possibile monitorare le condizioni dell'UPS mediante un PC collegato al sistema tramite un apposito cavo fornito.

Per maggiori informazioni sull' installazione e l'utilizzo del software vi rimandiamo all'apposito manuale allegato ad esso.

2.8.2 Pulsante EPO remoto

Particolare attenzione va posta nell'eventuale connessione esterna di pulsanti o attuatori per la funzione EPO (arresto di emergenza). Tale connessione è costituita da una serie di switches chiusi a riposo, che aprono la serie se comandati, generando l'arresto dell'UPS con conseguente ed irreversibile interruzione della tensione alle utenze. La serie dei pulsanti esterni di EPO deve essere connessa alla morsettiera CN3 della scheda relè CS0118 (Fig.2.8.3). In mancanza di contatti di EPO esterni al sistema <u>deve essere inserito il jumper JP5.</u> (fig.2.7.4)

La predisposizione standard (senza E.P.O. ext. collegati), oltre al jumper JP5, prevede il cortocircuito del contatto attraverso un cavallotto a filo sul connettore CN3; entrambi dovranno essere opportunamente rimossi qualora vengano collegati uno o più E.P.O. ext come sopra descritto.




Fig. 2.7.4

2.9 Terra di Protezione

Il cavo di arrivo di terra deve essere collegato al morsetto di terra dell'UPS e <u>deve essere sempre il primo</u> <u>cavo ad essere collegato</u>. Si consiglia di interporre un opportuno antiossidante tra barra di terra e capicorda per mantenere il corretto contatto nel tempo

Tutti gli armadi ed accessori devono essere messi a terra in accordo alle vigenti normative.





ATTENZIONE!!





IN CASO DI MESSA A TERRA INADEGUATA POSSONO VERIFICARSI RISCHI DI SHOCK ELETTRICO AL PERSONALE O DI INCENDIO.

3 PANNELLO DI CONTROLLO

3.1 Introduzione

Sulla parte frontale dell' UPS è presente un pannello di controllo, tramite il quale é possibile verificare facilmente lo stato generale dell' UPS, delle batterie e relativi allarmi.

Il pannello di controllo consiste in un display LCD che indica lo stato operativo, le misure e gli allarmi dell' UPS e da un pulsante EPO posto in basso ad esso sul lato destro.

Il pannello display mostra messaggi testuali e parametri operativi su uno schermo LCD a 4 righe di 20 caratteri per riga.

Le schermate sono organizzate in 5 menu multi-livello, selezionabili usando i pulsanti a membrana sotto il display LCD.



Figura 3-1a

Sul fianco sinistro del display sono presenti due LED, uno verde denominato "NORMAL" ed uno rosso denominato "ALARM".


Il comportamento dei LED è sintetizzato nella tabella 3.1a

STATO	UPS OK	Allarme pres.	Allarme rientrato
LED VERDE	acceso	spento	acceso
LED ROSSO	spento	acceso	lampeggiante

Tabella 3.1a

In caso di sistemi in parallelo durante il funzionamento normale il LED verde sarà lampeggiante sull'UPS master per la sua identificazione

3.2 Pannello di Controllo LCD



Il pannello di controllo durante il normale funzionamento dell'UPS visualizza attraverso una serie di messaggi lo stato di funzionamento dei singoli blocchi componenti il sistema, l'operatore viene quindi informato in tempo reale (allarme sonoro) di eventuali anomalie presentate dal sistema. La tabella 3-1b riassume in ordine l'elenco dei menù disponibili.

MENU'	Pos.	NOTE
Modo Comandi	1	Accensione / spegnimento Inverter, static switch, test batt
Eventi Remoti	2	Visualizza lo storico degli eventi accaduti e relativi allarmi e cancellazione
Linguaggio Operativo	3	Selezione lingua
Orologio	4	Impostazione data e ora
Configurazione UPS	5	Taratura misure e Test scheda relè

Tabella 3-1b

È possibile scorrere tra i 5 menu elencati nella tabella 3-1b utilizzando i tasti NEXT(>) o BACK(<). Premendo i pulsanti NEXT(>) e BACK(<) contemporaneamente si seleziona il comando ENTER (< >) e si conferma la scelta, raggiungendo il successivo livello.

Per ritornare al livello precedente premere il tasto *ESC*

Ogni segnalazione di allarme su display è seguita un allarme sonoro (buzzer) ,che può essere tacitato premendo ESC (vedi figura 3-1b).

3.3 Visualizzazione Stati e Allarmi

Questo scrolling di informazioni è caratterizzato dalla prima riga del messaggio che può essere UPS IN FUNZIONE (se l' UPS è funzionante normalmente) o ALLARME UPS (se l' UPS presenta una condizione di allarme). Questi sono i significati dei messaggi mostrati:

UPS IN CONDIZIONI NORMALI DI FUNZIONAMENTO

MESSAGGIO	INTERPRETAZIONE	
RETE PRINCIPALE IDONEA / NON	La linea di ingresso rete é presente e la	
IDONEA	tensione è / non è nella gamma	
	specificata	
RISERVA IDONEA / NON IDONEA	La linea di ingresso alimentazione by-pass	
	é presente e la tensione è / non è nella	
	tolleranza specificata	
TENSIONE BATTERIA IDONEA	La tensione di batteria è nei limiti	
	specificati	
INVERTER IN INSERITO	L' inverter é acceso e funziona	
	regolarmente	
SINCRO OK	Indicazione di stato di sincronismo	
	regolare tra	
	l' inverter e la linea di by-pass	
CARICO SU INVERTER	Il carico é alimentato dall' inverter	
CARICO SU RISERVA	Il carico é alimentato dalla linea di by-	
	pass. Questa può essere una condizione	
	temporanea che dura 20 secondi quando	
	capita un sovraccarico di breve durata	
UPS MASTER*	Controlla gli UPS in parallelo	
UPS SLAVE*	E' controllato da altro UPS in parallelo	

^{*}Solo in caso di macchine in parallelo

Tabella 3-3

3.4 **VISUALIZZAZIONE MISURE**


Per accedere a questa schermata premere *ESC* dal menù nel menu principale Ora l'operatore può verificare il valore delle seguenti grandezze elettriche scorrendole con le frecce < o >:

V in fase – neutro = tensione stellata della rete di riserva V in fase/fase = tensione concatenata della rete di riserva V out fase – neutro = tensione stellata della rete di riserva V out fase/fase = tensione concatenata della rete di riserva Correnti ingresso = correnti delle tre fasi ingresso UPS Correnti uscita = correnti di uscita al carico Batteria V,I = tensione e corrente e autonomia di batteria Frequenza = frequenza UPS in-out Temperatura UPS = temperatura di funzionamento (cabinet) Potenza erogata KVA = potenza erogata da UPS Impostazioni UPS = Power save on/off Freq. out e Tensione out stellata

Qualora non venga eseguita nessuna operazione, dopo 3 minuti il display visualizzerà il menù 1 VISUALIZZAZIONE STATI E ALLARMI

3.5 UPS in condizioni anomale

In caso di anomalie dell' UPS, la schermata degli stati sarà sostituita da quella degli allarmi. All'utilizzatore apparirà un messaggio sul tipo di anomalia accaduta. Verrà attivato un cicalino che potrà essere spento premendo il tasto ESC. Premendo ENTER (< >) verrà mostrata una lista di segnalazioni per guidare l' operatore a capire il significato dell' allarme. I tasti <BACK or NEXT> permettono di scorrere le varie segnalazioni. Quando la condizione di allarme verrà tolta, l'LCD ritornerà alla schermata di default



Qui sotto si trova la lista di possibili allarmi e i messaggi di aiuto associati.

MESSAGGIO DI ALLARME	INTERPRETAZIONE	
INVERTER SPENTO	Il carico non è più alimentato dall'inverter e quindi	
	soggetto a eventuali mancanze di rete	
SOVRACCARICO INVERTER	L'inverter si è spento per sovraccarico e le utenze	
	rimangono alimentate da rete di riserva	
COMMUTATORE STATICO	Dopo 3 tentativi di commutazione automatica non riusciti	
BLOCCATO	da riserva a inverter, l'UPS blocca il commutatore statico	
	su rete di riserva	
AVARIA BATTERIA	Viene visualizzato quando per qualsiasi motivo fallisce il	
TEST BATTERIA FALLITO	test periodico sulla batteria	
PREALLARME BATTERIA	Ad una tensione di batteria di circa 440V l'UPS allarma	
	l'utente di un valore basso di batteria	
COMMUTATORE CTATICO IN	A 400V si ha la fine scarica e l'UPS si spegne	
COMMUTATORE STATICO IN	Mancano una o più fasi in uscita	
AVARIA BY-PASS MANUALE INSERITO	Visualizzata guanda visna ahiyaa il sazianatara di DV	
BY-PASS MANUALE INSERTIO	Visualizzato quando viene chiuso il sezionatore di BY- PASS manuale	
RETE NON IDONEA	La rete non è idonea alle caratteristiche dell'UPS, può	
	essere più bassa o più alta rispetto alle tolleranze	
	ammesse dal sistema oppure, più semplicemente, non	
	presente	
RISERVA NON IDONEA	La riserva non è idonea alle caratteristiche dell'UPS, può	
	essere più bassa o più alta rispetto alle tolleranze	
	ammesse dal sistema oppure, più semplicemente, non	
	presente o con senso ciclico errato	
ARRESTO DI EMERGENZA	Visualizzato qualora e per qualsiasi motivo venga pigiato il	
	pulsante E.P.O.	
AVARIA CARICABATTERIA	Visualizzato per un mal funzionamento del carica batterie	
ACCENTA COAMBIO DATINI	oppure se esso non è connesso	
ASSENZA SCAMBIO DATI IN	Questo allarme si ha quando per un qualsiasi motivo non	
PARALLELO	c'è scambio di dati tra più UPS in parallelo. Può essere	
	dovuto alla mancata o errata connessione di una o più	
	fibre di parallelo	

MENU' 1: Modo Comandi

In questo menù é possibile dare comandi operativi all'UPS.

MESSAGGIO	INTERPRETAZIONE	
INVERTER ON\OFF	Con questo messaggio premendo ENTER l' utilizzatore può accendere o spegnere l' inverter in modo permanente.	
	E' necessario accendere l' inverter all' avvio e dopo un arresto per sovraccarico permanente.	
COMMUTA CARICO	Con questo messaggio premendo ENTER il carico é spostato dalla linea di riserva all'inverter e viceversa	
TEST DI BATTERIA	Con questo messaggio premendo ENTER sarà istantaneamente avviato un test automatico sulla batteria, durata circa 30 secondi.	

Qualora non venga eseguita nessuna operazione, dopo 3 minuti il display visualizzerà il menù 1 VISUALIZZAZIONE STĂTI E ALLARMI

3.7 MENU' 2 : Eventi Remoti

MESSAGGIO	INTERPRETAZIONE
VISUALIZZA EVENTI	Consente di visualizzare gli ultimi 1024 eventi accaduti in ordine cronologico
CANCELLA EVENTI	Consente di cancellare tutti gli eventi accaduti memorizzati

Qualora non venga eseguita nessuna operazione, dopo 3 minuti il display visualizzerà il menù 1 VISUALIZZAZIONE STATI E ALLARMI

3.8 MENU' 3: Linguaggio Operativo

Questo menu consente all'operatore di impostare il linguaggio operativo del pannello di controllo

Qualora non venga eseguita nessuna operazione, dopo 3 minuti il display visualizzerà il menù 1 VISUALIZZAZIONE STĂTI E ALLARMI

3.9 MENU' 4: Orologio

Attraverso questo menù è possibile impostare la data e l'ora sul pannello di controllo.

Qualora non venga eseguita nessuna operazione, dopo 3 minuti il display visualizzerà il menù 1 VISUALIZZAZIONE STATI E ALLARMI

3.10 MENU' 5 : Configurazione UPS

Attraverso questo menù è possibile effettuare la taratura delle misure visualizzate da LCD ed eseguire il test della scheda relè

L'utilizzo di questo menù è riservato solo al personale autorizzato

4 ISTRUZIONI D'USO DELL'UPS

4.1 Introduzione

Questo capitolo descrive gli organi di manovra dell'UPS utilizzabili dall'operatore per eseguire un corretto utilizzo del sistema.

L' UPS può trovarsi in una delle sequenti condizioni di lavoro :

• Funzionamento normale - Il carico é alimentato dall' UPS.

L' UPS è in funzione regolare e utilizza l'alimentazione di rete per fornire energia alle utenze e caricare le batterie.

In questa modalità è garantita la piena continuità di alimentazione alle utenze.

Funzionamento con by-pass automatico interno – Il carico è alimentato da rete

In caso di anomalia e\o sovraccarico dell'inverter l'alimentazione delle utenze è garantita dalla rete di riserva

In questa modalità non è garantita la piena continuità di alimentazione alle utenze.

• Funzionamento con by-pass manuale di manutenzione inserito – L' UPS è disattivato.

Il carico è connesso direttamente alla rete attraverso la linea di by-pass manuale di manutenzione o emergenza.

In questa modalità non è garantita la piena continuità di alimentazione alle utenze.

Funzionamento da batteria – Il carico è alimentato dall'UPS

L' UPS è in funzione e utilizza l'alimentazione da batteria per fornire energia alle utenze perché la rete non è presente.

In questa modalità è garantita la piena continuità di alimentazione alle utenze

4.2 Interruttori di Potenza

Gli organi di manovra dell'UPS sono posti dietro la porta frontale e sono installati orizzontalmente nell'ordine di seguito descritto da sinistra a destra (fare riferimento alla fig. 4.3):

INTERRUTTORE INGRESSO RETE (11): connette l' UPS all'alimentazione ingresso rete principale. INTERRUTTORE INGRESSO RISERVA (12): connette l' UPS all'alimentazione rete di riserva INTERRUTTORE DI BY-PASS MANUALE (13): consente di escludere l'UPS mantenendo le utenze alimentate da rete

È protetto da un blocco meccanico (lucchetto) per evitare manovre accidentali.

INTERRUTTORE USCITA UTENZE (14): collega l'UPS alle utenze

Sono stati descritti tutti i sezionatori dell'UPS tranne il sezionamento della batteria, il <u>quale è posto sul</u> <u>quadro batterie e in ogni caso esterno all'armadio UPS</u>

<u>Per isolare completamente la macchina da tensioni pericolose è necessario aprire anche</u> l'interruttore di batteria, non presente sull' UPS.

<u>Si ricorda inoltre che la presenza di condensatori potenzialmente carichi all'interno del convertitore implica l'attesa di almeno 10 minuti prima di accedere alle parti interne della macchina.</u>










LEVA IN POSIZIONE BASSA EQUIVALE AD INTERRUTTORE APERTO, LEVA IN POSIZIONE ALTA EQUIVALE AD INTERRUTTORE CHIUSO

In fig. 4.3 sono illustrati gli interruttori tutti in posizione di OFF:

Fig. 4.3





ATTENZIONE

Tutte le operazioni descritte nei paragrafi seguenti devono essere eseguite da elettricisti autorizzati elo da personale qualificato

4.3 Istruzioni per l'Accensione dell'UPS

Questa procedura consente di portare l' UPS nelle normali condizioni di lavoro partendo da sistema completamente non alimentato.

Prima di procedere assicurarsi che il sistema e tutte le connessioni elettriche siano state controllate da personale autorizzato e che gli interruttori di potenza esterni siano chiusi



<u>Verificare che la leva dell' interruttore MANUAL BY-PASS I3 sia</u> <u>in posizione di OFF (abbassata) e bloccata meccanicamente</u> (lucchetto di sicurezza).





ASSICURARSI DEL CORRETTO SENSO CICLICO DELLE FASI DI INGRESSO RETE PRINCIPALE E RISERVA



Fare riferimento alla fig. 4.3 per gli interruttori.

Se tutti i punti sopra elencati sono stati verificati, procedere all'attivazione del sistema come segue :

1. Chiudere il sezionatore di RETE DI RISERVA 12.

L'LCD e tutte le logiche dell'UPS entreranno in funzione

In presenza di corretta alimentazione sulla linea di riserva la ventola di raffreddamento modulo entrerà in funzione

2. Chiudere l'interruttore di USCITA UPS 14

I carichi connessi all'uscita dell'UPS vengono così alimentati attraverso la linea di riserva

3. Chiudere I' interruttore INGRESSO RETE I1

Attendere circa 10 secondi. Verrà avviata una precarica graduale delle capacità interne alla macchina senza provocare sovracorrenti lato rete.

Sull'LCD comparirà il messaggio INVERTER SPENTO

3. Azionare l'inverter

Attraverso il menù 1.MODO COMANDI selezionare Inverter ON\OFF e premere ENTER In questo modo l'inverter verrà attivato

4. Verifica commutazione rete inverter

Attendere circa 30", dopodichè il commutatore statico eseguirà la commutazione automatica del carico da linea di riserva a inverter.

Verificare lo status di corretto funzionamento indicato dall'accensione del led verde sul pannello di controllo.

5. Connessione batteria

Solo dopo aver verificato la corretta polarità della connessione di batteria, chiudere l'interruttore del quadro batteria connettendo così la stessa all'UPS.

A questo punto la macchina è in modalità di funzionamento regolare, ed è in grado di garantire continuità di alimentazione alle utenze.

E' consigliato simulare una mancanza rete e successivo rientro al fine di verificare il corretto funzionamento dell'intero sistema UPS / Batteria.

Eseguire tale operazione aprendo e richiudendo l'interruttore di rete principale a monte dell' UPS.

4.4 Istruzioni per l'Inserimento del By-Pass Manuale

Se per ragioni di manutenzione o per altri motivi si vogliano trasferire le alimentazioni delle utenze critiche direttamente sotto la rete, escludendo l'UPS per poter eseguire su di esso controlli o manutenzione, si può procedere come segue :

1. Selezionare il menu 1. MODO COMANDI

Selezionare la voce *"Commutazione Carico"* e premere *ENTER* Le utenze ora saranno alimentate direttamente dalla rete di riserva

2. Spegnere l'inverter

Attraverso il menù 1. MODO COMANDI selezionare *Inverter ONIOFF* e premere *ENTER* In questo modo viene spento l'inverter e non è più garantita continuità alle utenze

3. Chiudere 13 BY-PASS Manuale

Rimuovere il lucchetto o altro eventuale blocco meccanico di sicurezza all'interruttore e chiudere il medesimo

4. Aprire il sezionatore RETE PRINCIPALE 11

5. Aprire il sezionatore RETE DI RISERVA 12

Le utenze vengono alimentate direttamente dalla rete principale attraverso il By-Pass manuale

6. Aprire il sezionatore di USCITA 14

7. Sezionare la batteria





A questo punto le utenze sono alimentate direttamente dalla rete di riserva e l'UPS è privo di tensioni pericolose al suo interno eccezion fatta del vano di attestazione cavi di ingresso / uscita, comunque chiuso da pannello e, per un tempo di qualche minuto, i condensatori in CC e CA dell'invertitore, per accedere ai quali è comunque necessario rimuovere un pannello metallico di copertura.

4.5 Istruzioni per il ritorno da by-pass manuale a normale funzionamento

Per ritornare alle condizioni di normale funzionamento partendo da carico su bypass manuale procedere come segue :

1. Chiudere il sezionatore di INGRESSO RISERVA 12

A questo punto, se l'alimentazione sulla rete di riserva è presente e idonea si attiva il display LCD e tutto il controllo di macchina entra in funzione.

2. Chiudere il sezionatore di USCITA 14

3. Aprire il sezionatore di BY-PASS MANUALE 13

À questo punto le utenze verranno alimentate dalla rete di riserva Riporre il blocco meccanico sul sezionatore di by-pass manuale 13

4. Chiudere I' interruttore INGRESSO RETE I1

Attendere circa 10 secondi. Verrà avviata una precarica graduale delle capacità interne alla macchina senza provocare sovracorrenti lato rete.

Sull'LCD comparirà il messaggio INVERTER SPENTO

5. Avviare l'inverter

Attraverso il menù 1. MODO COMANDI selezionare Inverter ON IOFF e premere ENTER

6. Verifica commutazione rete inverter

Attendere circa 30", dopodichè il commutatore statico eseguirà la commutazione automatica del carico da linea di riserva a inverter.

Verificare lo status di corretto funzionamento, indicato dall'accensione del led verde sul pannello di controllo.

7. Connessione batteria

Solo dopo aver verificato la corretta polarità della connessione di batteria, chiudere l'interruttore del quadro batteria connettendo così la stessa all'UPS.

4.6 Istruzioni per lo Spegnimento Completo dell'UPS

Se per ragioni di manutenzione o per altri motivi si voglia spegnere completamente il sistema lasciando le utenze non alimentate procedere come segue :

1. Selezionare il menu 1. MODO COMANDI

Selezionare la voce "Commutazione carico" e premere ENTER Le utenze ora saranno alimentate direttamente dalla rete di riserva

2. Spegnere l'inverter

Attraverso il menù 1. MODO COMANDI selezionare Inverter ON\OFF e premere *ENTER* In questo modo viene spento l'inverter e non è più garantita continuità alle utenze

3. Aprire il sezionatore del CARICO 14

Non viene più fornita alimentazione alle utenze

- 4. Aprire il sezionatore di INGRESSO RISERVA 12
- 5. Aprire il sezionatore di RETE PRINCIPALE I1
- 6. Sezionare la Batteria





A questo punto l'UPS è privo di tensioni pericolose al suo interno eccezion fatta del vano di attestazione cavi di ingresso / uscita, comunque chiuso da pannello e, per un tempo di qualche minuto, i condensatori in CC e CA dell'invertitore, per accedere ai quali è comunque necessario rimuovere un pannello metallico di copertura.

4.7 Arresto di Emergenza E.P.O. (Emergency power off)

L'arresto di emergenza ha lo scopo di spegnere completamente l'UPS in caso di necessità con la conseguente e immediata apertura del commutatore statico sia lato rete che lato inverter. In questo modo viene tolta alimentazione e continuità alle utenze.

Restano ovviamente tensioni pericolose all'interno del quadro di attestamento dell'UPS.

Per resettare il comando di EPO occorre disalimentare completamente l'UPS

4.8 Istruzioni per l'Accensione dell'UPS nella Modalità Power Save

Questa procedura deve essere seguita per mettere in servizio l' UPS partendo da sistema completamente disalimentato.

Prima di procedere assicurarsi che il sistema e tutte le connessioni elettriche siano state controllate da personale autorizzato e che gli interruttori di potenza esterni siano quindi chiusi



<u>Verificare che la leva dell' interruttore MANUAL BY-PASS I3 sia</u> <u>in posizione di OFF (abbassata) e bloccata meccanicamente</u> (lucchetto di sicurezza).





ASSICURARSI DEL CORRETTO SENSO CICLICO DELLE FASI DI INGRESSO RETE PRINCIPALE E RISERVA



Fare riferimento alla fig. 4.3 per gli interruttori.

Se tutti i punti sopra elencati sono stati verificati, procedere all'attivazione del sistema come segue :

1. Chiudere il sezionatore di RETE DI RISERVA 12.

L'LCD e tutte le logiche dell'UPS entreranno in funzione

In presenza di corretta alimentazione sulla linea di riserva la ventola di raffreddamento modulo entrerà in funzione

2. Chiudere l'interruttore di USCITA UPS 14

I carichi connessi all'uscita dell'UPS vengono così alimentati.

3. Chiudere I' interruttore INGRESSO RETE I1

Attendere circa 10 secondi. Verrà avviata una precarica graduale delle capacità interne alla macchina senza provocare sovracorrenti lato rete.

Sull'LCD comparirà il messaggio INVERTER SPENTO

3. Azionare l'inverter

Attraverso il menù 1. MODO COMANDI selezionare *Inverter ONIOFF* e premere *ENTER* Verificare lo status di corretto funzionamento, indicato dall'accensione del led verde sul pannello di controllo

4. Connessione batteria

Solo dopo aver verificato la corretta polarità della connessione di batteria, chiudere l'interruttore del quadro batteria connettendo così la stessa all'UPS.

A questo punto la macchina è in modalità di funzionamento regolare, ed è in grado di garantire continuità di alimentazione alle utenze.

E' consigliato simulare una mancanza rete e successivo rientro al fine di verificare il corretto funzionamento dell'intero sistema UPS / Batteria.

Eseguire tale operazione aprendo e richiudendo l'interruttore di rete principale a monte dell' UPS.

4.9 Istruzioni per l'inserimento del by-pass manuale nella modalità POWER-SAVE

Se per ragioni di manutenzione o per altri motivi si vogliano trasferire le alimentazioni delle utenze critiche direttamente sotto la rete, escludendo l'UPS per poter eseguire su di esso controlli o manutenzione, si può procedere come segue :

1. Spegnere l'inverter

Attraverso il menù 1. MODO COMANDI selezionare *Inverter ONIOFF* e premere *ENTER* In questo modo viene spento l'inverter e non è più garantita continuità alle utenze

2. Chiudere 13 BY-PASS MANUALE

Rimuovere il lucchetto o altro eventuale blocco meccanico di sicurezza all'interruttore e chiudere il medesimo

- 3. Aprire il sezionatore RETE PRINCIPALE 11
- 4. Aprire il sezionatore RETE DI RISERVA 12

Le utenze vengono alimentate direttamente dalla rete principale attraverso il By-Pass manuale

- 5. Aprire il sezionatore di USCITA 14
- 6. Sezionare la batteria





A questo punto le utenze sono alimentate direttamente dalla rete di riserva e l'UPS è privo di tensioni pericolose al suo interno eccezion fatta del vano di attestazione cavi di ingresso / uscita, comunque chiuso da pannello e, per un tempo di qualche minuto, i condensatori in CC e CA dell'invertitore, per accedere ai quali è comunque necessario rimuovere un pannello metallico di copertura.

4.10 Istruzioni per il Ritorno da By-Pass Manuale a Normale Funzionamento Nella Modalità **POWER-SAVE**

Per ritornare alle condizioni di normale funzionamento partendo da carico su bypass manuale procedere come seque :

1. Chiudere il sezionatore di INGRESSO RISERVA 12

A questo punto, se l'alimentazione sulla rete di riserva è presente e idonea si attiva il display LCD e tutto il controllo di macchina entra in funzione.

2. Chiudere il sezionatore di USCITA 14

3. Aprire il sezionatore di BY-PASS Manuale 13

A questo punto le utenze verranno alimentate dalla rete di riserva Riporre il blocco meccanico sul sezionatore di by-pass manuale 13

4. Chiudere I' interruttore INGRESSO RETE I1

Attendere circa 10 secondi. Verrà avviata una precarica graduale delle capacità interne alla macchina senza provocare sovracorrenti lato rete.

Sull'LCD comparirà il messaggio INVERTER SPENTO

5. Avviare l'inverter

Attraverso il menù 1. MODO COMANDI selezionare *Inverter ONIOFF* e premere *ENTER* Verificare lo status di corretto funzionamento, indicato dall'accensione del led verde sul pannello di controllo

6. Connettere la Batteria

Solo dopo aver verificato la corretta polarità della connessione di batteria, chiudere l'interruttore del quadro batteria connettendo così la stessa all'UPS

4.11 Istruzioni per lo Spegnimento Completo dell'UPS nella Modalita' POWER-SAVE

Se per ragioni di manutenzione o per altri motivi si voglia spegnere completamente il sistema lasciando le utenze non alimentate procedere come segue :

1. Spegnere l'inverter

Attraverso il menù 1. MODO COMANDI selezionare *Inverter ONIOFF* e premere *ENTER* In questo modo viene spento l'inverter e non è più garantita continuità alle utenze

2. Aprire il sezionatore del CARICO 14

Non viene più fornita alimentazione alle utenze

- 3. Aprire il sezionatore di INGRESSO RISERVA I2
- 4. Aprire il sezionatore di RETE PRINCIPALE I1
- 5. Sezionare la Batteria





A questo punto l'UPS è privo di tensioni pericolose al suo interno eccezion fatta del vano di attestazione cavi di ingresso / uscita, comunque chiuso da pannello e, per un tempo di qualche minuto, i condensatori in CC e CA dell'invertitore, per accedere ai quali è comunque necessario rimuovere un pannello metallico di copertura.

4.12 Gestione Della Batteria dell'UPS

Oltre alle misure di tensione e corrente di batteria, visionabili nel menù VISUALIZZAZIONE MISURE", si può effettuare un test di efficienza della batteria senza mettere a rischio la continuità alle utenze, anche in caso di batteria inefficiente.

Il test infatti, utilizza il ponte comandato di ingresso rete per abbassare la tensione al convertitore sino alla soglia di inizio scarica della batteria; se quest'ultima è efficiente, a 2V/el, inizia ad erogare corrente, in caso contrario verrà visualizzato un allarme di "TEST DI BATTERIA FALLITO" In questa situazione chiamare il centro di assistenza.

5 UPS IN PARALLELO

5.1 Predisposizione del Sistema

L'istallazione di più UPS in parallelo prevede la realizzazione di uno o più quadri di attestamento dei singoli UPS.

La tipologia di quadro realizzato garantisce diversi livelli di operatività in funzione della complessità della soluzione adottata.

Di seguito viene descritta la soluzione tipica, normalmente suggerita che garantisce una completa operatività del sistema. (fig.5.1)


Sono previsti i sezionamenti di tutte le linee di alimentazione dei singoli gruppi, il sezionamento delle linee di ritorno dagli stessi e la protezione delle batterie.

È consigliata inoltre, la predisposizione di un by-pass generale del sistema, per il quale è consigliata la realizzazione di un interblocco funzionale.

Tale interblocco si rende necessario per evitare eventuali danni al sistema

La soluzione indicata consente tutte le operazioni di verifica in fase di installazione e la manutenzione dei singoli gruppi.

Il by-pass manuale generale, consente invece di isolare l'intero sistema senza interruzioni di alimentazione del carico.



La complessità del sistema necessiterebbe di un opportuno monitoraggio dello stato di ciascun UPS tramite remoto o SNMP vedi cap. 1.2.4 pag. 7

Per ulteriori informazioni sulle macchine in parallelo ,consultare il fascicolo tecnico allegato DT0367.(solo per sistemi in parallelo)

MACCHINA IN ANOMALIA 6

6.1 Allarmi Generici

In caso di anomalie dell' UPS, la schermata di default sarà sostituita da una di allarme che riporterà uno dei messaggi descritti in tabella:

MESSAGGIO DI ALLARME	CAUSA	AZIONE
INVERTER SPENTO	Start-up iniziale.	Far partire l' inverter
	Sovraccarico permanente	Controllare l' uscita
SOVRACCARICO	Sovraccarico continuo	Controllare il carico in uscita
INVERTER	sull' uscita UPS	e riavviare l' inverter
		Controllare corto circuito in
	A4:	uscita
COMMUTATORE STATICO	Alti carichi transitori	Controllare carico in uscita e
BLOCCATO	sull'uscita UPS. Effettuati 3 tentativi falliti di	riavviare l' inverter
	commutazione su inverter.	
AVARIA BATTERIA	Test batteria non OK	Controllare la batteria
TEST BATTERIA FALLITO	Test batteria non Ort	Controllare i fusibili batteria
PREALLARME BATTERIA	Batteria quasi scarica,	Effettuare lo shut-down dei
	prossima allo spegnimento	carichi connessi non vitali
	dell' inverter	
COMMUTATORE STATICO	Mancano una o più fasi in	Controllare SCR del by-pass
IN AVARIA	uscita	Controllare i collegamenti
		esterni del by-pass
BY-PASS MANUALE	UPS in manutenzione	
INSERITO		
RETE NON IDONEA	L' interruttore é aperto.	Controllare la tensione della
	Manca ingresso rete	linea di rete e la posizione
RISERVA NON IDONEA	La rotazione delle fasi di	degli interruttori Controllare la tensione della
RISERVA NON IDONEA	ingresso non é corretta.	linea di by-pass
	Manca tensione in ingresso	Controllare il senso ciclico
	Wanda tendiene in ingresse	rete
ARRESTO DI EMERGENZA	E' stato attivato il comando	Riavviare l' UPS
	EPO	Chiudere completamente gli
		interruttori e i fusibili batteria,
		aspettare finché l' LCD sia
		completamente spento, poi
		riavviare l' UPS
AVARIA CARICABATTERIA	Il C.B. non è collegato	Chiamare assistenza
1005174 0011510 5 (5)	correttamente o è rotto	
ASSENZA SCAMBIO DATI	La macchina si è esclusa per	Chiamare assistenza
IN PARALLELO	mancanza comunicazione	

Quando un UPS è sede di anomalie non risolvibili, quindi non è in grado di garantire la continuità di alimentazione al carico, è opportuno eseguire la manovra di BYPASS DI EMERGENZA e lasciare la macchina isolata e spenta. Chiamare quindi l'assistenza.

Nel caso di macchine in parallelo, I 'UPS in anomalia, già auto esclusosi dal parallelo, è opportuno venga isolato aprendo l'interruttore USCITA UPS, spegnendo consecutivamente la macchina. Chiamare quindi l'assistenza.

Nel caso di allarmi legati alla temperatura, accertarsi immediatamente che non vi siano perdite di liquido nel circuito di raffreddamento (allarme di livello liquido sul display). Nel caso sia presente una perdita, occorre spegnere ed isolare la macchina, eventualmente passando alla procedura di bypass di emergenza. Chiamare quindi l'assistenza.

6.2 Principio d'Incendio

Nel caso estremamente remoto di principio di incendio , si ricorda di <u>usare esclusivamente estintori a</u> <u>CO2 o a polvere</u>. Eseguire sempre la manovra di BYPASS di emergenza e spegnere completamente la macchina, sezionando anche il quadro batteria.

Nel caso di macchine in parallelo, isolare subito la macchina aprendo l'interruttore di USCITA UPS e aprendo successivamente tutti gli interruttori, *compreso quello del quadro batteria.*

6.3 Anomalie Dipendenti dalla Natura del Carico

Spesso accade che vengano imputati all'UPS malfunzionamenti che in realtà sono reazioni normali ad anomalie del carico o dell'ambiente di istallazione.

Vengono di seguito descritte le situazioni più comuni :

- L'UPS resta con il carico alimentato da rete di riserva anche se la sezione inverter funziona correttamente: ciò può dipendere da un eccessiva corrente di picco assorbita, essa provoca un C.d.T. elevata che, se ripetitiva, porta alla commutazione del carico su rete di riserva. Il sistema, dopo tre tentativi falliti di tentata commutazione di ritorno su inverter, blocca il commutatore
 - Il sistema, dopo tre tentativi falliti di tentata commutazione di ritorno su inverter, blocca il commutatore statico su linea di riserva a salvaguardia di quest'ultimo, pertanto occorre studiare la corrente di carico ed eliminare la causa che provoca le sovracorrenti citate.

La corrente di picco ripetitivo è bene non superi più di 2,5 volte il valore efficace.

• La precisione della tensione di uscita dell'UPS non è ottimale: può dipendere da un carico eccessivamente squilibrato e / o distorcente.

7 MANUTENZIONE PROGRAMMATA

L'UPS necessita nel corso della sua vita utile di *cicli di manutenzioni programmate* per mantenerne l'affidabilità di esercizio e l'efficienza.

La manutenzione programmata deve essere affidata alla ditta venditrice della macchina o ad azienda specializzata ed istruita sul sistema dalla venditrice stessa.

7.1 Manutenzione annuale (o semestrale nel caso di missione altamente critica dell'UPS)

La manutenzione annuale consta delle seguenti azioni e verifiche :

- pulizia apparecchiatura
- pulizia logica di controllo e schede interfacciamento
- verifica serraggi bulloneria e connessioni elettriche (UPS e batteria)
- verifica efficienza ventilazione
- verifica forma d'onda uscita inverter
- verifica tensione / frequenza di uscita
- verifica sincronizzazione
- verifica segnalazioni, allarmi, intervento EPO
- taratura display con strumento calibrato
- verifica funzionamento attuatori manuali ed automatismo
- verifica funzionamento circuiti di commutazione
- prova di mancanza rete all'UPS, verifica dell'efficienza della batteria e verifica del corretto funzionamento del caricabatteria.

7.2 Sostituzione programmata di componenti

- Con cadenza triennale devono essere sostituiti i ventilatori assiali 120x120 mm con servizio continuo e quelli centrifughi.
- Con cadenza quadriennale devono essere sostituiti tutti i condensatori elettrolitici di potenza e la pompa di circolazione
- Ogni 6 anni devono essere sostituiti i condensatori di potenza per corrente alternata.

Nota bene: per quanto attiene l'eventuale sostituzione della batteria, essa dipende dal tipo utilizzato e quindi dalle indicazioni del costruttore della batteria stessa.